A. Parts • Teile • Pièces • Piezas • Delar • Delen • Deler • Componenti · Componentes · Osat

P/N 909020115



B. System Plan • Systemplanung • Plan du système • Planificación del sistema · Systemplan · Systeemschema · Systemplan · Piano del sistema · Plano do sistema · Järjestelmäkaavio



External reader not for UL installations

- Desktop reader Tischleser Lecteur de bureau Lector de escritorio Stationär läsare Desktop lezer • Bordleser • Lettore per desktop • Leitor de desktop • Pöytälukija
- USB cable USB kabel Câble de USB Cable del USB USB-kabel Kabel USB USB kabel Cavo USB • Cabo USB • USB-johto
- 3. External reader (not provided) Externes Lesegerät (nicht mitgeliefert) Lecteur externe (non fourni) Lector externo (no se suministra) • Extern läsare (medfölier ei) • Externe sensor (niet bijgeleverd) • Ekstern leser (medfølger ikke) • Lettore esterno (non fornito) • Leitor externo (não fornecido) • Ulkoinen lukija (ei toimitettu)
- C. Connections Anschlüsse Connexions Conexiones Anslutningar • Aansluitingen • Tilkoplingar • Connessioni • Ligações • Liitännät



External Reader • Externes Lesegerät • Lecteur externe • Lector externo • Extern läsare • Externe sensor • Ekstern leser • Lettore esterno • Leitor externo • Ulkoinen lukiia



D. Output Format • Ausgabeformat • Format de Sortie • Formato de salida • Utdataformat • Uitvoerformaat • Utdataformat • Formato uscita • Formato de saída • Lähtömuoto

DIP	Card / Token • Karten / Token • Carte / Fiche • Tarjeta / Ficha • Kort / Nyckel • Kaart / Penning • Kort / Nøkkel • Scheda / Contrassegno • Cartão / Token • Kortti / Rahake	Output Format • Ausgabeformat • Format de sortie • Formato de salida • Utdataformat • Uitvoerformaat • Utdataformat • Formato uscita • Formato de saída • Lähtömuoto	
ON 1 2 3 4 5	PAC / KeyPAC □ OPS Lite	PAC	
ON 1 2 3 4 5	PAC / KeyPAC OPS Lite I Wiegand Prox 5	PAC 64	

Symbols • Symbole • Symboles • Símbolos • Symboler • Symbolen • Symboler • Simboli • Símbolos • Symbolit

- Data from card Daten von Karte Les données de la carte Los datos de tarjeta Data från kortet Gegevens van de kaart • Data fra kortet • Dati dalla scheda • Os dados do cartão • Tiedot kortti
- Padded or truncated data Daten aufgefüllt oder abgeschnitten Les données sont complétées ou ronquées • Los datos se rellenan o se truncan • Data utfylls eller trunkeras • Gegevens worder opgevuld of afgekapt • Data polstres eller avkortes • Dati sono imbottiti o troncati • Os dados são nchidos ou truncados · Tiedot on pehmustettu tai katkaistu
- Processed data Daten verarbeitet Les données sont traitées Los datos se procesan Data 🔀 bearbetas • Gegevens worden verwerkt • Data behandles • Dati sono trattati • Os dados são processados · Tiedot käsitellää
- OPS processed data · Daten verarbeitet als OPS · Les données sont traitées comme OPS · Los

datos se procesan como OPS · Data bearbetas som OPS · Gegevens worden als OPS verwerkt Data behandles som OPS · Dati sono trattati come OPS · Os dados são processados como OPS iedot käsitellään (OPS)

English

The GS3-MT Admin Reader allows PAC / KeyPAC tokens and cards to be read by a PC. • An external reader can be wired into the screw terminals of the GS3-MT Admin Reader when the base cover is removed.

Connecting to a client PC requires the USB device driver and the standalone OneProx Admin tool, PAC SecureNet version 3.1 or higher or the iPAC web interface. • When the USB device driver is installed it creates a new virtual COM port on the PC. The client PC uses this port to connect to the Admin Reader. The +5V output is derived from the USB power line and is provided for reference. No more than 50mA should be drawn from this or the USB power limit will come into operation and the computer will shut down the USB port. This may require a reboot of the PC before the reader will operate again. • External readers require their own power supply and must be powered up before the USB connection

Installation

- Ensure your product comes with the items indicated in A; if not please contact your dealer
- Install the driver see below
- If required, install the OneProx Admin tool see below
- Set output format see D.
- If required, connect the external reader see C. Connect the reader to the PC - see B.
- If required, configure PAC SecureNet see below
- Installing the Driver Before connecting the desktop reader to the PC for the first time, double click the driver ISO 1.
- downloaded from pacgdx.com.
- In the USB Driver folder, browse to the folder SGR USB Admin Kit\SGR USB Admin Drivers and double-click on the file Setup bat. If the User Account Control dialog box appears, choose the Yes button
- The Device Driver Installation Wizard dialog box is displayed. Choose the Next button
- If the Windows Security dialog box is displayed, choose the Install buttor
- If the installation process requests any files, locate them on the created DVD/CD drive (e.g. D:) and choose the Retry button.
- The driver is installed. Choose the Finish button
- Plug the desktop reader into a spare USB port

Installing the OneProx Admin Tool

- Double click the driver ISO downloaded from pacodx.com.
- Browse to the folder SGR USB Admin Kit.
- Copy the OneProx Admin Application folder and all its contents to a suitable location on your PC

To configure PAC SecureNet, stop and restart the PAC SecureNet services, then select the virtual COM port from the Configure Peripherals window. • For more information on using PAC SecureNet, see the PAC SecureNet help file. • For more information on using the OneProx Admin tool, see the OneProx Admin help file. • Output format and reader configuration can be changed without disconnecting the power supply. The reader automatically restarts with the new configuration

Deutsch

Der GS3-MT Tischleser nutzt OneProx Technik, damit PAC / KeyPAC Tokens und Karten von einem PC gelesen werden können. • Ein externes Lesegerät kann an die Schraubklemmen des GS3-MT Tischlesers angeschlossen werden, wenn die Sockelabdeckung abgebaut wird.

Die Verbindung an einen Klient-PC erfordert den USB-Gerätetreiber und das eigenständige OneProx Admin Werkzeug, PAC SecureNet Version 3.1 oder höheres oder die iPAC-Webschnittstelle. • Wenn der USB-Gerätetreiber installiert wird, erstellt es einen neuen virtuellen COM-Port am PC. Der Klient-PC kommuniziert mit dem Administrationsleser über diesen Port. • Der +5-V-Ausgang stammt vom USB-Stromkabel und dient als Referenz. Von dort dürfen nicht mehr als 50 mA gezogen werden, da sonst die USB-Strombegrenzung wirksam wird und der Computer den USB-Port abschaltet. Dann funktioniert das Lesegerät möglicherweise erst wieder nach einem Neustart des PC. • Externe Lesegeräte benötigen eine eigene Stromversorgung und müssen vor dem USB-Port eingeschaltet werden

Installation

- Überprüfen Sie, ob Ihr Produkt die Einzelteile angezeigt in A: wenn nicht, wenden Sie sich bitte an 1 Ihren Händler
- Treiber installieren siehe unten. 2
- Falls erforderlich, installieren Sie das OneProx Admin-Tool siehe unten
- Ausgabeformat einstellen siehe D.
- Falls erforderlich, schließen Sie den externen Leser an siehe C 5
- Schließen Sie den Leser am PC an siehe C.
- Falls erforderlich, führen Sie die Konfiguration des PAC SecureNet durch siehe unten

Installieren des Gerätetreibers

- Bevor Sie das Desktop-Lesegerät zum ersten Mal an den PC anschließen, doppelklicken Sie auf die Treiber-ISO, die Sie von pacgdx.com heruntergeladen haben
- Im USB-Treiberordner, gehen Sie ins SGR USB Admin Kit\SGR USB Admin Drivers-Verzeichnis und doppelklicken Sie auf der Datei Setup.bat. Wenn das Fenster Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, die Schaltfläche Ja wählen.
- Das Device Driver Installation Wizard-Dialogfeld wird angezeigt. Wählen Sie die Schaltfläche Next.
- Wenn das Fenster Windows-Sicherheit angezeigt wird, die Schaltfläche Installieren wählen. Wenn der Installationsvorgang Dateien anfordert, suchen Sie sie auf dem erstellten DVD/CD-
- 5. Laufwerk (z. B. D:) und wählen Sie die Schaltfläche Wiederholen
- Der Treiber ist installiert. Auf Finish klicken.
- Das Tischlesegerät in einen freien USB-Port einstecken

Installieren des OneProx Admin-Tools

- 1. Doppelklicken Sie auf die von pacgdx.com heruntergeladene Treiber-ISO.
- Auf der USB-Treiber-CD, gehen Sie ins SGR USB Admin Kit-Verzeichnis.
- Kopieren Sie den OneProx Admin Application-Ordner und seinen gesamten Inhalt an eine geeignete 3.
- Stelle Ihres PCs Um PAC SecureNet zu konfigurieren, beenden und starten Sie die PAC SecureNet Engines, und dann aktivieren Sie den virtuellen COM-Port aus dem Fenster Peripheriegeräte konfigurieren. • Weitere Informationen zur Verwendung des PAC SecureNet finden Sie in der PAC SecureNet Hilfedatei. • Weitere Informationen zur Verwendung des OneProx Admin-Tools finden Sie in der OneProx Admin-Hilfedatei. • Das Ausgabeformat und die Leserkonfiguration können geändert werden, ohne die Stromversorgung zu unterbrechen. Der Leser startet automatisch erneut mit der neuen Konfiguration

Francais

Le lecteur de bureau GS3-MT permet la lecture des cartes et des jetons PAC / KeyPAC sur un PC. • Un lecteur externe peut être raccordé aux bornes à vis du lecteur de bureau GS3-MT quand la protection de base est retirée

Connexion à un PC client nécessite le pilote de périphérique USB et l'outil autonome OneProx Admin, PAC SecureNet version 3.1 ou supérieure ou l'interface web iPAC. • Lorsque le pilote de périphérique USB est installé, il crée un nouveau port COM virtuel sur le PC. Le PC client utilise ce port pour connecter au lecteur d'administration. • La sortie +5V est dérivée de la ligne de transmission USB et est fournie en tant que référence. Pas plus de 50 mA ne devrait en être tiré sinon la limite de puissance de l'USB va entrée en action et l'ordinateur fermera le port USB. Cela pourra nécessiter un redémarrage du PC avant que le lecteur ne puisse fonctionner à nouveau. • Les lecteurs externes requièrent leur propre alimentation électrique et doivent être allumés avant de faire la connexion USB.

Installation

- Vérifier que votre produit contient toutes les articles indiqués dans A. En cas de pièce manquante, 1 contacter votre distributeur
- Installez le pilote de périphérique voir ci-dessous.
- Si nécessaire, installez l'outil OneProx Admin voir ci-dessous.
- Sélectionner le format de sortie voir D.
- Si nécessaire, branchez le lecteur externe voir C.
- Branchez le lecteur au PC voir C
- Si nécessaire, configurez PAC SecureNet voir ci-dessous

Installation du pilote de périphérique

- Avant de connecter le lecteur de bureau au PC pour la première fois, double-cliquez sur le pilote ISO téléchargé depuis pacgdx.com.
- Dans le dossier du pilote USB, naviguez jusqu'au dossier SGR USB Admin Kit\SGR USB Admin 2. Drivers et double-cliquez sur le fichier Setup bat. Si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, sélectionnez Qui,
- Le boîte de dialogue Device Driver Installation Wizard s'affiche. Sélectionnez le bouton Next
- Si la fenêtre Sécurité de Windows s'affiche, sélectionnez le bouton Installer
- Si le processus d'installation demande des fichiers, localisez-les sur le lecteur de DVD/CD créé (par 5. exemple D :) et choisissez le bouton Réessayer
- Le pilote est installé. Sélectionnez le bouton Finish
- Branchez le lecteur de bureau dans un port USB libre.
- Installation de l'outil OneProx Admin
- Double-cliquez sur l'ISO du pilote téléchargé depuis pacgdx.com
- Sur le CD des pilotes USB, naviguer jusqu'au dossier SGR USB Admin Kit.
- Copier le dossier OneProx Admin Application et tout ce qu'il contient, dans un emplacement convenable sur votre ordinateur

Pour configurer PAC SecureNet, arrêtez et redémarrez les services PAC SecureNet, puis sélectionnez le port COM virtuel de la fenêtre Configuration de périphériques. • Pour plus d'informations sur PAC ecureNet, voir le fichier d'aide de PAC SecureNet. • Pour plus d'informations sur l'outil OneProx Admin, voir le fichier d'aide de OneProx Admin. • Le format de sortie et la programmation du lecteur peuvent être modifiés sans couper l'alimentation. Le lecteur redémarre automatiquement avec la nouvelle programmation

Español

El lector de escritorio GS3-MT permite que un PC lea fichas y tarjetas PAC / KeyPAC. • Se puede conectar un lector externo a los bornes de tornillo del lector de escritorio GS3-MT retirando la cubierta de la base.

ELa conexión con una PC del cliente requiere el controlador de dispositivo USB y la herramie independiente OneProx Admin, PAC SecureNet versión 3.1 o más alto, o la interfaz web de iPAC. • Cuando el controlador de dispositivo está instalado, se crea un nuevo puerto COM virtual en el PC. El PC del cliente utiliza este puerto para conectar con el lector de administración. • La salida de +5 V se deriva de la línea de potencia del USB y se provee a modo de referencia. No se deberán sacar más de 50 mA de esta línea o si no entrará en funcionamiento el limitador de potencia del USB y el ordenador desactivará el puerto USB. Esto podría requerir un reinicio del PC antes de que se pueda volver a operar el lector. • Los lectores externos requieren su propio suministro de alimentación y se deben energizar antes de la conexión USB

Instalación

4

6

2

6

7

Asegure que el producto se suministra con los artículos indicados en A: en caso contrario, rogamos que se ponga en contacto con el vendedo

Antes de conectar el lector de escritorio a la PC por primera vez, haga doble clic en el controlador ISO

En la carpeta del controlador USB, vaya al directorio SGR USB Admin Kit\SGR USB Admin Drivers y

haga clic doble en el archivo Setup.bat. Si se visualice la ventana Control de cuentas de usuario

El cuadro de diálogo Device Driver Installation Wizard se mostrará. Seleccione el botón de Next.

Si el proceso de instalación solicita algún archivo, ubíquelo en la unidad de DVD/CD creada (por

Copie la carpeta OneProx Admin Application y todo su contenido en una ubicación apropiada de su

Para configurar PAC SecureNet, detenga y reinicie los motores de PAC SecureNet, y luego seleccione

el puerto COM virtual en la ventana de Configurar periféricos. • Para obtener más información sobre PAC

mienta OneProx Admin, véase el archivo de ayuda de OneProx Admin. • El formato de salida y la

configuración de lector pueden ser cambiado sin desconectar la fuente de alimentación. El lector se reinicia

SecureNet, véase el archivo de ayuda de PAC SecureNet. • Para obtener más información sobre la

Si se visualice la ventana Seguridad de Windows, seleccione el botón de Instala

Instale el controlador de dispositivo - véase más abajo

Si es necesario, configure PAC SecureNet - véase más abaio,

El controlador está instalado. Seleccione el botón de Einish

Haga doble clic en el controlador ISO descargado de pacgdx.com

En el CD del controlador USB, vaya al directorio SGR USB Admin Kit.

Enchufe el Lector de escritorio en un puerto USB libre

Instalación de la herramienta OneProx Admin

Si es necesario, instale la herramienta OneProx Admin - véase más abajo Si es necesario, conecte el lector externo - véase C

Establecer formato de salida - ver D.

Instalación del controlador de dispositivo

ejemplo, D:) y elija el botón Reintentai

máticamente con la nueva configuración.

Conecte el lector al PC - véase C.

descargado de pacgdx.com

seleccione el botón de Sí



GS3-MT Admin Reader Installation Guide

GS3-MT Tischleser Installationsanleitung

GS3-MT Lecteur de bureau Guide d'installation

GS3-MT Lector de escritorio Guía de instalaciór

GS3-MT Bordsläsare

Installationsanvisningal

171004 v5 October 2022

Comelit-PAC Limited

Waterside Park, 1 Crewe Road, Manchester, ME23 9BE. United Kingdom

Contact: T: +44 (0)161 4063400 E: pacqdxcustomerservice@comelit-pac.co.ul W: https://pacgdx.com/

Technical Support:

GS3-MT Desktop lezer

GS3-MT Lettore di amministrazione

GS3-Leitor de desktop GS3-MT

Installatiehandleiding

GS3-MT Bordlese

Installasjonsquide

Guida all'installazione

Guia de instalação

Asennusopas

GS3-MT Hallintolukija

T: +44 (0)161 4063400 opt. 2

E: pacadxsupport@comelit-pac.co.uk

Svensk

GS3-MT bordsläsaren medger att PAC / KeyPAC-nycklar och -kort kan läsas på en dator. • En extern läsare kan kopplas till GS3-MT bordsläsarens skruvklämmor efter att skyddet har tagits bor

Att förbinda till en beställare PC kräver USB-enhetsdrivrutinen och det fristående OneProx Admin verktvaet, PAC SecureNet version 3.1 eller högre eller iPAC-webbgränssnittet, • När USBenhetsdrivrutinen är installerad, skapas en ny virtuell COM-port på datorn. Klientdatorn använder denna port för att ansluta till bordsläsaren. • Spänningen +5V härstammar från USB-kraftnätet och anges som referens. Inte mer än 50mA av detta bör brukas, eftersom USB-kraftbegränsningar då träder i kraft och datorn inaktiverar USB-porten. Datorn måste eventuellt startas om för att läsaren ska fungera igen. Extrena läsare kräver egna kraftkällor och måste startas innan USB-anslutningen sker

Installation

- Kontrollera att din produkt åtfölis artikeln antvd i A. Kontakta din återförsäliare om inte
- Installera drivrutinen se nedar
- Om det behövs installerar du OneProx Admin verktyget se nedan
- Ställ in utdataformat se D.
- Om det behövs ansluter du den externa läsaren se C. 5
- Anslut läsaren till datorn se C.
- Om det behövs konfigurerar du PAC SecureNet se nedan.

Installation av enhetsdrivrutinen

- Innan du ansluter skrivbordsläsaren till datorn för första gången, dubbelklicka på drivrutinen ISO som laddats ner från pacadx.com.
- I mappen USB Driver, bläddra till katalogen SGR USB Admin Kit\SGR USB Admin Drivers och 2 dubbelklicka på filen Setup.bat. Om fönstret Användarkontokontroll visas, välj knappen Ja
- Device Driver Installation Wizard dialogrutan visas. Välj knappen Next.
- Om fönstret Windows-säkerhet visas, välj knappen Installera
- Om installationsprocessen kräver några filer, leta upp dem på den skapade DVD/CD-enheten (t.ex 5.
- D:) och välj knappen Försök igen.
- Drivrutinen är installerad. Välj knappen Finish. 6
- Anslut bordsläsaren till en ledig USB-port

Installation av OneProx Admin verktyget

- Dubbelklicka på drivrutinen ISO som laddats ner från pacgdx.com. 1.
- På USB-enhetsdrivrutinens cd:n, bläddra till katalogen SGR USB Admin Kit.
- Kopiera mappen för OneProx Admin Application och hela mappinnehållet till en passande plats på din 3.

För att konfigurera PAC SecureNet, stoppa och starta om PAC SecureNet-tjänsterna, och välj sedan den virtuella COM-port på fönstret Konfigurera kringutrustning. • För mer information om hur du använder PAC SecureNet, se hjälpfilen för PAC SecureNet. • För mer information om hur du använder OneProx Admin verktyget, se hjälpfilen för OneProx Admin. • Utdataformat och läsarkonfigurering kan ändras utan att koppla bort strömförsöriningen. Läsaren startas om automatiskt med den nva konfigureringer

Nederlands

De GS3-MT desktop lezer gebruikt technologie van OneProx om PAC / KeyPAC penningen en passen te laten lezen door een pc. • Een externe sensor kan op de schroefverbindingen van de GS3-MT desktop lezer aangesloten worden als het onderdeksel afgenomen is.

➡ Het verbinden met een cliënt-PC vereist het USB-stuurprogramma en het zelfstandige OneProx Admin hulpprogramma, PAC SecureNet versie 3.1 of hoger of de iPAC-webinterface. • Als het USB-stuurprogramma is geïnstalleerd, creëert het een nieuwe virtuele COM-poort van de pc. De client-pc gebruikt deze poort voor communicatie met de desktopsensor. • De vermogensafgifte van +5 V heeft betrekking op de USB-stroomkabel en wordt ter referentie gegeven. Hier mag niet meer dan 50 mA van afgenomen worden omdat anders de stroomlimiet van de USB overschreden wordt en de computer de USB-poort afsluit. De pc moet dan wellicht opnieuw opgestart worden voordat de sensor weer werkt. • Externe sensors hebben een aparte voedingsbron nodig en moeten vóór de USB-verbinding ingeschakeld worden.

Installatie

- 1. Controleer of met het product de punten die in A worden vermeld. Indien dit niet het geval is, neem dan contact op met de leverancier.
- Installeer de driver zie hieronder.
 Indien nodig, installeert u het OneProx Admin hulpprogramma zie hieronder.
- 4. Stel outputformaat in zie D.
- Indien nodia, verbindt u de externe lezer zie C.
- 6. Verbind de lezer met de pc zie C.
- 7. Indien nodig, configureert u PAC SecureNet zie hieronder
- Installeren van het stuurprogramma
- Voordat u de desktoplezer voor de eerste keer op de pc aansluit, dubbelklikt u op de ISO-driver die is gedownload van pacqdx.com.
- In de map USB Driver, blader naar de folder SGR USB Admin Kit\SGR USB Admin Drivers en dubbelklik op het bestand Setup.bat. Als het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, selecteer de knop.Ja.
- 3. De Device Driver Installation Wizard dialoogvenster verschijnt. Selecteer de knop Next.
- 4. Als het venster Windows-beveiliging verschijnt, selecteer de knop Installeren.
- Als het installatieproces om bestanden vraagt, zoek ze dan op het gemaakte dvd/cd-station (bijv. D:) en kies de knop Opnieuw.
- 6. De driver is geïnstalleerd. Selecteer de knop Finish.
- 7. Sluit de desktop lezer aan op een lege USB-poort.
- Installeren van het OneProx Admin hulpprogramma
- 1. Dubbelklik op het ISO-stuurprogramma dat is gedownload van pacgdx.com.
- Op de USB-stuurprogramma CD-ROM, blader naar de folder SGR USB Admin Kit.
 Kopieer de OneProx Admin Application folder en alle inhoud naar een geschikte locatie op uw pc.
- Om PAC SecureNet te configureren, stop en herstart de PAC SecureNet diensten, en selecteer dan de virtuele COM-poort op het venster Randapparatuur configureren. Voor meer informatie over het gebruik van PAC SecureNet, raadpleegt u het PAC SecureNet hulpbestand. Voor meer informatie over het gebruik van het OneProx Admin hulpprogramma, zie het OneProx Admin hulpbestand. Outputformaat en lezerconfiguratie kunnen worden gewijzigd zonder de stroom te onderbreken. De lezer start automatisch

opnieuw op met de nieuwe configuratie.

Norsk

GS3-MT bordleseren tillater nøkler og kort av typen PAC / KeyPAC å bli lest av en PC. • En ekstern leser kan kobles til skrueterminalene til GS3-MT bordleseren når underdekselet er fjernet.

➡ Kople til en klient PC krever USB-enhetsdriveren og den frittstående OneProx Admin verktøyet, PAC SecureNet versjon 3.1 eller høyere eller iPAC-webgrensesnittet. • Når USB-enhetsdriveren er installert, skaper det en ny virtuell COM-port på PCen. Klient-PC bruker denne porten for å koble til bordleseren. • +5V-utgangen er til USB-strømledningen og er gitt for referanse. Ikke trekk mer enn 50 mA fra denne, da vil USB-strømgrensen nås og datamaskinen vil stenge USB-porten. Dette kan kreve en omstart av PC-en før leseren vil fungere igjen. • Eksterne lesere krever egen krafttilførsel og må slås på før USB-anslutningen.

- 1. Forsikre deg om at produktet leveres med delene angitt i A. Kontakt forhandleren hvis det ikke er
- tilfellet. 2. Installere driveren — se nedenfor.
- Installere driveren se nedenlor.
 Dersom nødvendig, må du installere OneProx Admin verktøvet se nedenfor.
- 4 Stille inn utdata format se D
- Dersom nødvendig må du koble til den eksterne leseren se C
- Koble til leseren til en PC se C.
- 7. Dersom nødvendig, konfigurere PAC SecureNet se nedenfor.
- Installere enhetsdriveren
- Før du kobler skrivebordsleseren til PC-en for første gang, dobbeltklikker du på driveren ISO lastet ned fra pacgdx.com.
- I USB Driver-mappen, bla til katalogen SGR USB Admin Kit\SGR USB Admin Drivers og dobbeltklikk på filen Setup.bat. Hvis Brukerkontokontroll-vinduet vises, velg Ja-knappen.
- 3. Device Driver Installation Wizard-dialogboksen vises. Velg Next-knappen.
- 4. Hvis Windows Sikkerhet-vinduet vises, velg Installer-knappen.
- Hvis installasjonsprosessen ber om noen filer, finn dem på den opprettede DVD/CD-stasjonen (f.eks. D:) og velg Prøv på nytt-knappen..
- 6. Driveren er installert. Velg Finish-knappen
- 7. Koble til bordleseren i en ledig USB-port.

Installere OneProx Admin verktøyet

- 1. Dobbeltklikk på driveren ISO lastet ned fra pacgdx.com.
- 2. På CD-en for USB-enhetsdriveren, bla til katalogen SGR USB Admin Kit.
- 3. Kopier OneProx Admin Application mappen og alt innhold til et egnet sted på PC-en.

For å konfigurere PAC SecureNet, stopp og start PAC SecureNet-tjenestene på nytt, og velg den virtuell COM-port fra Konfigurer periferienheter-vinduet • For mer informasjon om bruk av PAC SecureNet, se PAC SecureNet hjelpfilen. • For mer informasjon om bruk av OneProx Admin verktøyet, se OneProx Admin hjelpfilen. • Utdataformat og leserkonfigurasjon kan endres uten å koble fra strømforsyningen. Leseren starter automatisk med den nye konfigurasjonen.

Italiano

Il lettore di amministrazione GS3-MT consente la lettura di PAC / KeyPAC contrassegni e schede da un PC. • Un lettore esterno può essere cablato ai terminali a vite del lettore di amministrazione GS3-MT quando è stato rimosso il coperchio della base.

➡ La connessione a un PC client richiede il device driver USB e lo strumento di amministrazione indipendente OneProx, PAC SecureNet versione 3.1 o successiva o l'interfaccia web iPAC. • Quando viene installato il device driver USB, questo crea una nuova porta COM virtuale sul PC. Il PC client usa questa porta per connettersi ad Admin Reader. • L'uscita a +5V è derivata dalla linea di alimentazione USB ed è fornita come riferimento. Da questa non possono essere derivati più di 50 mA; in caso contrario entrerà in funzione il limite di alimentazione USB ei l computer chiuderà la porta USB. In tal caso potrebbe essere necessario riavviare il PC prima che il lettore possa funzionare di nuovo. • I lettori esterni richiedono un proprio alimentatore e devono essere alimentati prima di stabilire la connessione USB.

Installazione

4

- 1. Assicurarsi che il prodotto sia stato fornito con i componenti elencati in A; in caso contrario, contattare la concessionaria.
- 2. Installare il driver vedere sotto.
- 3. Se necessario, installare lo strumento OneProx Admin vedere sotto.
- 4. Impostare il formato dell'uscita vedere D.
- 5. Se necessario, connettere il lettore esterno vedere C.
- 6. Collegare il lettore al PC vedere C.
- 7. Se necessario, configurare PAC SecureNet vedere sotto.

Installazione del driver

- Prima di collegare per la prima volta il lettore desktop al PC, fare doppio clic sull'ISO del driver scaricato da pacqdx.com.
- Nella cartella del driver USB, selezionare la cartella SGR USB Admin Kit\SGR USB Admin Drivers e fare doppio clic sul file Setup.bat. Se appare la finestra di dialogo Controllo account utente, scegliere il pulsante SI.
- 3. La finestra di dialogo Device Driver Installation Wizard appare. Scegliere il pulsante Next.
- Se appare la finestra di dialogo Protezione di Windows, scegliere il pulsante Installa.
- 5. Se il processo di installazione richiede dei file, individuali nell'unità DVD/CD creata (ad es. D:) e scegli
- il pulsante Riprova.
- 8. Il driver viene installato. Scegliere il pulsante Finish.

7. Inserire il lettore per desktop in una porta USB libera.

Installazione dello strumento OneProx Admin

- 1. Fare doppio clic sull'ISO del driver scaricato da pacqdx.com.
- 2. Nel CD del driver USB, selezionare la cartella SGR USB Admin Kit.
- Copiare la cartella di OneProx Admin Application e tutto il suo contenuto in una posizione adatta sul proprio PC.

Per configurare PAC SecureNet, arrestare e riavviare i servizi PAC SecureNet, quindi selezionare la porta COM virtuale dalla finestra Configura periferiche. • Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di PAC SecureNet, vedere il file della guida di PAC SecureNet. • Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dello strumento OneProx Admin, vedere il file della guida di OneProx Admin. • Il formato di uscita e la configurazione del lettore possono essere modificati senza staccare l'alimentazione. Il lettore riavvia automaticamente la nuova configurazione.

Português

O leitor de desktop GS3-MT permite que tokens e cartões PAC / KeyPAC sejam lidos num PC. • Um leitor externo pode ser ligado aos terminais de parafuso do leitor de desktop GS3-MT quando a cobertura de base for removida.

A ligação a um PC cliente requer o controlador de dispositivos USB e a ferramenta de administração autónoma OneProx Admin, PAC SecureNet versão 3.1 ou superior ou a interface web iPAC • Quando o controlador de dispositivos USB estiver instalado é criada uma nova porta COM virtual no PC. O PC cliente utiliza esta porta para se ligar ao Admin Reader. • A saída de +5V deriva da linha de alimentação USB e é facultada para referência. Não poderão ser retirados mais de 50mA ou será atingido o limite de alimentação USB e o computador desligará a porta USB. Tal poderá exigir uma reinicialização do PC para que o leitor funcione novamente. • Os leitores extensos requerem a sua própria fonte de alimentação e deverão ser ligados antes da ligação USB.

Instalação

- Certifique-se de que o produto inclui os itens indicados em A; caso não inclua, contacte o seu revendedor.
- 2. Instalar o controlador veja abaixo.
- Se necessário, instale a ferramenta OneProx Admin veja abaixo.
- 4. Defina o formato de saída consulte D.
- 5. Se necessário, lique o leitor externo consulte C.
- Lique o leitor ao PC consulte C.
- Se necessário, configure PAC SecureNet veja abaixo.

Instalar o controlador

- Antes de conectar o leitor de desktop ao PC pela primeira vez, clique duas vezes no driver ISO baixado de pacgdx.com.
- Na pasta Driver USB, procure a pasta SGR USB Admin Kit\SGR USB Admin Drivers e faça duplo clique no ficheiro Setup.bat. Caso seja apresentada a caixa de diálogo de Controlo de Conta de Utilizador, selecione o botão Sim.
- 3. A caixa de diálogo Device Driver Installation Wizard é apresentada. Selecione o botão Next.
- Caso seja apresentada a caixa de diálogo Segurança do Windows, selecione o botão Instalar.
 Se o processo de instalação solicitar algum arquivo, localize-o na unidade de DVD/CD criada (por
- exemplo, D:) e escolha o botão Repetir.
- 6. O controlador é instalado. Selecione o botão Finish.
- 7. Ligue o leitor de desktop numa porta USB disponível.

Instalar a ferramenta OneProx Admin

- 1. Clique duas vezes no ISO do driver baixado de pacgdx.com.
- 2. No CD do controlador USB, procure a pasta SGR USB Admin Kit.
- Copie a paste de OneProx Admin Application e todo o seu conteúdo para um local adequado do seu PC.

Para configurar PAC SecureNet, pare e reinicie os serviços PAC SecureNet e, em seguida, selecione a porta COM virtual a partir da janela Configurar periféricos. • Para obter mais informações sobre como utilizar PAC SecureNet, consulte o ficheiro de ajuda PAC SecureNet. • Para obter mais informações sobre como utilizar a ferramenta OneProx Admin, consulte o ficheiro de ajuda de OneProx Admin. • O formato de saída e a configuração do leitor podem ser alterados sem desligar a fonte de alimentação. O leitor reinicia automaticamente com a nova configuração.

Suomi

GS3-MT-hallintolukija käyttää OneProx-tekniikkaa PAC / KeyPAC-rahakkeiden ja korttien lukemiseen tietokoneella. • Ulkoinen lukija voidaan johdottaa GS3-MT-hallintolukijan ruuvipäätteisiin, kun rungon suojus on poistettu.

Asiakkaan tietokoneeseen liittäminen edellyttää USB-laiteajuria ja erillistä OneProx-hallintotyökalua, PAC SecureNet versio 3.1 tai suurempaa tai iPAC-verkkoliittymää. • Kun USB-laiteajuri asennetaan, se luo uuden virtuaalisen COM-portin tietokoneeseen. Asiakkaan tietokone käyttää tätä porttia hallintolukijaan kytkeytymiseen. • Lähtöjännite, +5V, otetaan USB-syöttölinjasta ja sitä käytetään referenssinä. Siitä ei saa ottaa yli 50 mA:n virtaa tai USB-tehon rajoitustoiminto käynnistyy ja tietokone sammuttaa USB-portin. Tämä saattaa edellyttää tietokoneen käynnistämistä uudestaan ennen kuin lukija toimii jälleen. • Ulkoisilla lukijoilla on oltava oma virtalähteensä ja se on oltava päällä ennen USB-liitäntää.

Ennen kuin liität pöytätietokoneen lukijan tietokoneeseen ensimmäistä kertaa, kaksoisnapsauta

kaksoisnapsauta Setup bat-tiedostoa. Jos esiin tulee Käyttäjätilin hallinta-kyselyruutu, valitse Kyllä-

Jos asennusprosessi pyytää tiedostoja, etsi ne luodulta DVD/CD-asemalta (esim. D:) ja valitse Yritä

USB Driver -kansiossa, selaa SGR USB Admin Kit\SGR USB Admin Drivers-kansioon ja

Kopioi OneProx Admin Application-kansio ja kaikki sen sisältö sopivaan paikkaan tietoko

PAC SecureNet-konfigurointi: pysäytä ja käynnistä uudestaan PAC SecureNet-palvelut, ja valitse sitten

virtuaalinen COM-portti Konfiguroi ympäryslaitteet-ikkunasta. • Katso lisätietoja PAC Secure/Net käytöstä PAC Secure/Net-ohjetiedostosta. • Katso lisätietoja OneProx-hallintotyökalun käytöstä OneProx-hallinnon

ohjetiedostosta. • Lähtömuoto ja lukijan konfiguraatio voidaan muuttaa irrottamatta sähkösyöttöä. Lukija

Specifikation • Specificaties • Spesifikasjon • Specifiche • Especificação •

250mA

Storage • Lagerung • Rangement •

-40°C — +66°C [-40°F — +151°F]

Stoccaggio • Armazena

nacenamiento • Lagring • Opslag • Lagring •

ento • Säilytys

Temperature • Temperatur • Température • Temperatura • Temperatur • Temperatuur

Humidity • Feuchtigkeit • Humidité • Humedad • Luftfuktighet • Vochtigheid •

horas • Körs i 24 timmar • Werkt 24 uur • Drift i 24 timer • Funzionamento per 24 ore • Funcional

(Tested at 93% for ULC S319 • Testé à 93% pour l'ULC S319 • Testado al 93% según ULC S319)

Ingress Protection • Eindringschutz • Protection contre l'entrée • Protección de

acceso · Kapsling · Stofbescherming · Inntrengningsbeskyttelsen · Protezione

Nach Installation. Errichter müssen alle neuen Verbindungen ebenfalls versiegeln

Después de la instalación. El instalador debe hermetizar cualquier conexión que se haga.

Na installatie. De installateur dient zorg te dragen voor een correcte waterdichte afdichting.

Após a instalação. O instalador deverá selar adequadamente quaisquer ligações feitas.

* Evaluated by lab separate from UL

Dopo l'installazione. L'installatore deve sigillare adeguatamente tutte le connessioni effettuate

Après l'installation. Toutes connexions doivent être étanches par l'installateur

Tetthetsgrad. Installatør må videre påse at alle koblinger forsegles skikkelig.

sennuksen jälkeen. Asentajan on tiivistettävä riittävästi kaikki tehdyt liitännät

Weight • Gewicht • Poids • Peso • Vikt • Gewicht • Vekt • Peso • Peso • Paino

Dimensions · Ausmaße · Dimensions · Dimensiones · Mått · Afmetingen

After installation. Installer must adequately seal any connections made.

Efter installation. Installatör måste täta samtliga genomföringar.

Operating for 24 hours • Betrieb für 24 Stunden • En opération pendant 24 heures • Operando para 24

Specification • Spezifikation • Spécification • Especificaciones •

V

Device Driver Installation Wizard-kyselyruutu tulee näkyviin. Valitse Next-painike.

Jos esiin tulee Windows suojaus-kyselyruutu, valitse Asenna-painike.

Kaksoisnapsauta osoitteesta pacgdx.com ladattua ohjaimen ISO-koodia.

USB-laiteajuria-levyllä, selaa SGR USB Admin Kit-kansioon

käynnistyy automaattisesti uudestaan uudella konfiguraatiolla.

5V DC

Operating • Betrieb • En opération • Operando •

-40°C — +66°C [-40°F — +151°F]

durante 24 horas • 24 tunnin kävttö

10-85% RH @ 30+2°C [85+4°F]

Drift • Bereik • Miljø • Operativa • Funcionamento

Temperatur • Temperatura •Temperatura • Lämpötila

Luftfuktighet • Umidità • Humidade • Suht. kosteus

ingresso • Proteção contra entradas • Kotelointi

Dimensioner · Dimensioni · Dimensões · Mitat 130mm × 88mm × 29mm (51/8" × 315/32" × 15/32" in 1

Asennus

Ajurin asennus

painike.

Tekniset tiedot

100mm [4.0"]

Käyttö

IP65

230g [8.1oz.]

°**∢→** ((o))

uudelleen -painike.

2.

6.

Aseta lähtömuoto - ks. D.

Tarvittaessa, liitä ulkoinen lukija - ks. C.

Ajuri asennetaan. Valitse Finish-painike.

Liitä pöytälukija vapaaseen USB-porttiin

OneProx-hallintotyökalun asennus

Liitä lukija tietokoneeseen - ks. C.

Varmista, että tuotteesi on toimitettu A:ssa näytetyillä nimikkeillä; jos ei, ota yhteys edustajaan
 Asenna ajuri — ks. alla.

Tarvittaessa, asenna OneProx-hallintotyökalu — ks. alla.

Tarvittaessa, konfiguroi PAC SecureNet - ks. alla

osoitteesta pacgdx.com ladattua ohjaimen ISO-koodia

Compliance

Product Approvals Directives and Regulations

RoHS 2011/65/EU WEEE 2012/19/EU

Declaration of Conformity is available on request. In addition to meeting the minimum CE requirements, this product has been tested to the following:

EN 50131 — Security Grade 3, as a non-I&HAS device per Annex C, Environmental Class II, Type A
Moveable Equipment

- EN 50130-4
- EN 50130-5

Do not discard this product along with other household waste; It must be collected and treated separately.



ЧК С Є

FCC

FCCID:OQLGS3MTA

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. • In compliance with FCC requirement 15.27 no special accessories are required in order to comply with part 15 of the FCC regulations. Changes or modifications not expressly approved by Comelit-PAC Limited could void the user's authority to operate the equipment.

IC

ICID:7309A-OQLGS3MTA

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. • This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. • Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

UL

UL / ULC Outdoor / Indoor rated

- UL 294 7th Ed. Attack Class 3 Access Control Systems Unit
- ULC S319-05 Class 3 Electronic Access Control Systems
- UL 1610 Central-Station Burglar-Alarm Units
- ULC S304 Central and Monitoring Station Burglar Alarm Units
- UL 1076 Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
- ULC C1076 Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
- UL 609 Local Burglar Alarm Units and Systems
- ULC S303 Standards for Local Burglar Alarm Units and Systems

This product's compliance to ULC S319 will be invalidated through the use of any add-on, expansion, memory, or other module manufactured or supplied by the manufacturer or manufacturer's representative.
For UL 609 the reader is not to be used for low battery indication and audible exit / entry delay. The Listed approved keypad is to be used to display these functions. • This product cannot be used to receive or display acknowledgement signals from central station.

Reader	Part Nos.	Destructive Attack	Line Security	Endurance	Standby Power
GS3-MT Admin	9090xx115	1	Ш	IV	l*

Standby Power rating is dependent on the equipment powering the reader.

Comelit-PAC Limited

Waterside Park, 1 Crewe Road, Manchester, ME23 9BE. United Kingdom

Comelit Group S.p.A., Via Don Arrigoni nº 5, 24020 - Rovetta S. Lorenzo - BG, Italy

Hereby, Comelit-PAC Limited declares that the radio equipment type residential, commercial or light industry door entry product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://bacqdx.com/compliance-declarations

